

## uridan waterless solutions Vertrieb durch: SANIT-CHEMIE

**Modell: CREW**

### Beschreibung

Ein Urinal ist eine Notwendigkeit, nicht aber die Verwendung von Wasser. Wasserlose Urinale von Uridan sind geruchlos und somit hygienischer als herkömmliche Spülsysteme. Bakterien und Pilze bevorzugen eine feuchte Umgebung, ohne Wasser haben unangenehme Gerüche keine Chance.

Das Herzstück im uridan-Urinal ist der einzigartige uridan-Geruchsverschluss. Er funktioniert mit uriLOCK - einer speziellen Sperrflüssigkeit, selbstverständlich biologisch abbaubar. uriLOCK ist leichter als Urin und lässt diesen so direkt automatisch in die Kanalisation fließen. uriLOCK erfüllt die Funktion eines „flüssigen Deckels“, der alle Gerüche aus der Kanalisation fernhält.

Das Modell **CREW** ist überall dort optimal geeignet, wo viele Menschen versammelt sind. Etwa in Fußballstadien oder Veranstaltungshallen. Das Modell **CREW** ist in vier unterschiedlichen Längen erhältlich (120, 140 auf Anfrage, 180 und 240 cm) und hilft, dass in der Halbzeitpause die Wartezeiten vor der Toilette minimal bleiben. Zudem bietet das unverwüstliche Kunststoffmaterial ausreichend Schutz gegen Vandalismus.

### Anwendungsgebiete

- Stadien
- Bürogebäude
- Private Wohnanlagen
- Öffentliche Einrichtungen
- überall dort, wo Urinale installiert sind



# SANIT

**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



Aus dem Sortiment:



Beispielbild



**SANIT-CHEMIE**  
**Reinigungsmittel**  
**und -geräte GmbH**  
**Dieselstraße 38**  
**74211 Leingarten**

**Telefon:** +49 7131 90210-0  
**Telefax:** +49 7131 404360

**E-Mail:** [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
**Internet:** [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



## Anwendung

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Montage- und Befestigungsmaterial
- Montageanleitung
- Garantiezertifikat
- 1 Flasche (300 ml) uriLOCK-Sperrflüssigkeit (Art.-Nr. 9000)
- 1 Flasche (500 ml) uriCLEAN-Reinigungsmittel (Art.-Nr. 9002)
- 1 uriCLOTH-Reinigungstuch (Art.-Nr.: 9005)

Das Urinal wird gemäß Montageanleitung an der Wand montiert. Die einzuhaltenden Maße sind alle auf der Anleitung notiert. Vor Inbetriebnahme wird das Urinal mit Wasser gefüllt, damit im Siphon genügend Flüssigkeit vorhanden ist. Anschließend direkt über den Deckel eine Flasche uriLOCK-Sperrflüssigkeit in das Urinal leeren. Dadurch dass die Sperrflüssigkeit eine geringere Dichte als Wasser und Urin (= leichter als Wasser und Urin) besitzt, legt sich diese als flüssiger Schutzfilm über die Flüssigkeit im Siphon. Nachlaufender Urin läuft durch die Flüssigkeit hindurch und so direkt in die Kanalisation. Die Sperrflüssigkeit verhindert, dass unangenehme Kanalisationsgerüche entweichen.

## Lieferformen

Art.-Nr.	Farbe	Material	Anschluss	Länge
8510G	grau	GFK	horizontal	120 cm
8510RAL	RAL-Farbe	GFK	horizontal	120 cm
8511G	grau	GFK	horizontal	140 cm
8511RAL	RAL-Farbe	GFK	horizontal	140 cm
8512G	grau	GFK	horizontal	180 cm
8512RAL	RAL-Farbe	GFK	horizontal	180 cm
8513G	grau	GFK	horizontal	240 cm
8513RAL	RAL-Farbe	GFK	horizontal	240 cm

Aus dem Sortiment:



Beispielbild